




Specifications:

Model:	VG-GXZ F16
Dimension:	18.1CM X 5.5CM X 19.3CM
Weight:	277Gr
Material:	ABS/PP/PCBBattery
Voltage:	3.7V
Battery power:	7.4W
Input voltage:	DC 5V / 1000mAh (+/- 20%)
Working current:	Minimum 400mAh / maximum3000mAh
Working power:	Minimum 1.6W / maximum 6.8Ws

Functioning:

1. Before use, fully charge the neck fan for optimal use, this takes 3.5 hours. During charging, the indicator lamp lights red.

2. To turn the fan on, press the power button. 1x press, 1st gear, 2x press, 2nd gear, 3x press, 3rd gear, at 4x press the fan turns off.

3. To turn on the cooling element, long press the power button. then long press to turn off the cooling again. After you turn off the fan, the cooling function is unavailable for 15 seconds.

When the cooling function is on separately, the indicator light flashes slowly

Operating time:


1st gear: 8 hours. 2nd gear: 5 hours.
3rd gear: 2.5 hours.

Cooling function / fan: 1st gear: 2 hours.
2nd gear: 1.5 hours. 3rd gear: 1 hour.

Maintenance:

1. If you are not going to use the fan for a long period of time, charge it regularly to prevent damage to the battery.

2. Use of the device is for children under 6 years old



Spezifikationen:

Modell:	VG-GXZ F16
Abmessung:	18.1CM X 5.5CM X 19.3CM
Gewicht:	277Gr
Material:	ABS/PP/PCBBatterie
Spannung:	3.7V
Leistung der Batterie:	7.4W
Eingangsspannung:	DC 5V / 1000mAh (+/- 20%)
Arbeitsleistung:	Mindestens 1,6W / maximal 6,8Ws
Arbeitsstrom:	Mindestens 400mAh / maximal 3000mAh

Betrieb:

1. Laden Sie den Nackenlüfter vor dem Gebrauch vollständig auf, um ihn optimal nutzen zu können; dies dauert 3,5 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeigelampe rot.

2. Um den Ventilator einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste. 1x drücken, 1. Gang, 2x drücken, 2. Gang, 3x drücken, 3. Gang, bei 4x drücken schaltet sich der Ventilator aus.

3. Um das Kühlelement einzuschalten, drücken Sie lange auf die Einschalttaste, dann drücken Sie lange, um die Kühlung wieder auszuschalten. Nachdem Sie das Gebläse ausgeschaltet haben, ist die Kühlfunktion 15 Sekunden lang nicht verfügbar.

Wenn die Kühlfunktion separat eingeschaltet ist, blinkt die Kontrollleuchte langsam.

Betriebsdauer:


1. Gang: 8 Stunden. 2. Gang: 5 Stunden.
3. Gang: 2,5 Stunden.

Kühlfunktion/Lüfter: 1. Gang: 2 Stunden.
2. Gang: 1,5 Stunden. 3. Gang: 1 Stunde.

Wartung:

1. Wenn Sie das Gebläse über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie es regelmäßig auf, um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden.

2. Die Verwendung des Geräts ist für Kinder unter 6 Jahren



Specificaties:

Model:	VG-GXZ F16
Afmeting:	18,1CM X 5,5CM X 19,3CM
Gewicht:	277Gr
Materiaal:	ABS/PP/PCBA
Batterij Voltage:	3,7V
Batterij kracht:	7,4W
Ingangsspanning:	DC 5V / 1000mAh (+/- 20%)
Werkstroom:	Minimaal 400mAh / maximaal 3000mAh
Werkkracht:	Minmaal 1.6W / maximaal 6.8Ws

Werking:

1. Laadt voor gebruik de nek ventilator volledig op voor optimaal gebruik, dit duurt 3,5 uur. Tijdens het laden, brandt de indicatielamp rood.
2. Om de ventilator aan te zetten drukt u op de power knop. 1x drukken, 1ste versnelling, 2x drukken, 2de versnelling, 3x drukken, 3de versnelling, bij 4x drukken gaat de ventilator uit.
3. Om het koel element aan te zetten dient u de power knop lang ingedrukt te houden. druk vervolgens lang om de koeling weer uit te zetten. Nadat je de ventilator hebt uitgezet is de koelfunctie voor 15 seconden niet beschikbaar.

Wanneer de koelfunctie apart aan staat, flitst het indicatie lampje langzaam.

Gebruikerstijd:

1ste versnelling: 8 uur. 2de versnelling: 5 uur.
3de versnelling: 2,5 uur.

Koelfunctie / ventilator: 1ste versnelling: 2 uur.
2de versnelling: 1,5 uur. 3de versnelling: 1 uur.

Onderhoud:

1. Wanneer je de ventilator voor een lange periode niet gaat gebruiken, laadt hem dan regelmatig op om schade aan de batterij te voorkomen.
2. Gebruik van het apparaat is voor kinderen onder de 6 jaar verboden.



Spécifications :

Modèle :	VG-GXZ F16
Taille :	18,1CM X 5,5CM X 19,3CM
Poids :	277Gr
Matériau :	ABS/PP/PCBA
Tension de batterie :	3,7V
Puissance de la pile :	7,4W
Tension d'entrée :	DC 5V / 1000mAh (+/- 20%)
Main d'œuvre :	Minimum 1,6W / maximum 6,8Ws
Flux de travail :	Minimum 400mAh / maximum 3000mAh

Fonctionnement :

1. Avant l'utilisation, chargez complètement le ventilateur de nuque pour une utilisation optimale, ce qui prend 3,5 heures. Pendant la charge, le témoin lumineux s'allume en rouge.

2. Pour mettre le ventilateur en marche, appuyez sur le bouton d'alimentation. 1x pression, 1ère vitesse, 2x pression, 2ème vitesse, 3x pression, 3ème vitesse, à 4x pression le ventilateur s'éteint.

3. Pour activer l'élément de refroidissement, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, puis appuyez longuement pour désactiver à nouveau le refroidissement. Après avoir éteint le ventilateur, la fonction de refroidissement est indisponible pendant 15 secondes.

Lorsque la fonction de refroidissement est activée séparément, le voyant lumineux clignote lentement.

Durée de fonctionnement :

1ère vitesse : 8 heures. 2ème vitesse : 5 heures.
3ème vitesse : 2,5 heures.

Fonction de refroidissement / ventilateur :

1ère vitesse : 2 heures.
2ème vitesse : 1,5 heure. 3ème vitesse : 1 heure.

Entretien :

1. Si vous n'utilisez pas le ventilateur pendant une longue période, chargez-le régulièrement pour éviter d'endommager la batterie.

2. L'utilisation de l'appareil est réservée aux enfants de moins de 6 ans.